

Tartalomjegyzék:

1. A készülék szolgáltatásai	2
Közvetlen memória /M1, M2, M3/ gomb	2
*gomb	2
Mentés /SAVE/ gomb	2
Tároló /STORE/ gomb	3
Némítás /MUTE/ gomb	3
Billentyűzet	3
PULSE / TONE kapcsoló	3
REDIAL / P gomb	3
RECALL (FLASH) gomb	3
Memória /MEMORY/ gomb	3
Csengetési hangerőkapcsoló /HI/LO/OFF/	3
2. A telefon memóriájának használata	3-4

1. A készülék szolgáltatásai:**Közvetlen memória /M1, M2, M3/ gomb**

Ezzel a szolgáltatással a már tárolt telefonszámot közvetlenül hívhatja. Számtároláshoz szintén használnia kell ezeket a gombokat.

***gomb**

Hívás alatt a * gomb megnyomásával a PULSE és TONE közötti beállításon változtathat.

Mentés /SAVE/ gomb

Használja a SAVE gombot akkor, ha a hívott számot menteni szeretné. Nyomja meg a SAVE gombot a hívás végén vagy a beszélgetés alatt a szám mentéséhez. Az új telefonszám törli az ön régi számát.

Elmentett szám hívása:

1. Vegye fel a kagylót és várja meg a vonalhangot.
2. Nyomja meg a SAVE gombot.

A mentett számot a készülék automatikusan hívja.

Tároló /STORE/ gomb

A STORE gombot akkor használja, ha telefonszámot szeretne tárolni a készülék memóriájába.

Némítás /MUTE/ gomb

A MUTE gomb használatával elérheti, hogy a hívó fél ne hallja az ön hangját. Ekkor a mikrofon néma üzemmódban van. A gomb ismételt megnyomásával folytathatja a másik féllel a beszélgetést

Billentyűzet

Telefonszámok tárcsázására, a közvetlen /M1, M2, M3/ és a közvetett memória (0-9 közötti gombok) használatára szolgál.

PULSE / TONE kapcsoló

Magyarországon a vonalszolgáltató a szolgáltatásait TONE állásban nyújtja. Kérjük a kapcsolót ezért a készülékén tegye TONE állásba.

REDIAL / P gomb

Az utoljára tárcsázott szám hívható vele. PABX rendszereknél a telefonszámok közé szünetet iktathat be.

RECALL (FLASH) gomb

A RECALL (FLASH) gombot alközpontnál és hívásvárakoztatásnál használhatja. A FLASH idő 100ms.

Memória /MEMORY/ gomb

A memória gombot a már tárolt telefonszámok előhívásához használhatja a (0-9) közötti gombok használatával együtt.

Csengetési hangerőkapcsoló

A kapcsoló segítségével Hangos / Halk / Ki (HI/LO/OFF) funkciók közül választhat.

2. A telefon memóriájának használata:

A készülék 13 telefonszám tárolására képes. Ezek az alábbiak:

-3 közvetlenül elérhető telefonszám (M1, M2, M3)

-10 közvetetten elérhető telefonszám (0-9 billentyűzettel)

Telefonszámok tárolása

1. Vegye fel a kagylót.
 2. Nyomja meg a **STORE** gombot.
 3. Billentyűzze be a teljes telefonszámot. A telefonszám maximum 15 számjegyből állhat. Ennél nagyobb számot nem fogad el a készülék.
 4. Nyomja meg ismét a **STORE** gombot és az ön által kiválasztott tároló gombját (**M1, M2, M3 vagy 0-9 számok**).
 5. Ezután helyezze vissza a kagylót.
- A többi számot hasonló képen tudja tárolni.

A már tárolt számok felülírása

Ha új számokat szeretne eltárolni ismételje meg a „Telefonszámok tárolása” menü lépéseit. Ez felülírja az előzőleg tárolt számokat.

Számok tárcsázása-közvetett memória

1. Vegye fel a kagylót.
 2. Nyomja meg a memória gombot **/MEMORY/** és a billentyűzeten azt a számot 0-9 között ahol a hívni kívánt számot eltárolta.
- A kiválasztott telefonszámot a készülék automatikusan hívja.

Számok tárcsázása-közvetlen memória

1. Vegye fel a kagylót.
 2. Nyomja meg a közvetlen tároló gombok közül **/M1, M2, M3/** azt ahol a hívni kívánt számot tárolta.
- A készülék automatikusan hívja a tárolt számot.

A **KORATEL** telefonok kizárólagos importőre:

HAMEX RT.

1131 Budapest Dolmány u. 26.
Tel.: 236-4040, Fax.: 236-4030
E-mail: telecom@hamex.hu

Koratel LT-101

Telefon kézikönyv

- Világító billentyűzet
- Utolsó szám visszahívása
- TONE / PULSE hívás
- 13 telefonszám tárolása
- Csengetés HI/LO/OFF kapcsoló