

Szerelési útmutató

Amerikai falburkolatokhoz

Felerősítésük előtt a táblákat 24-48 óráig, hosszabb élükre állítva, úgy tároljuk a burkolandó helyiségben, hogy a levegő mindkét oldalukat érje! Célszerű az első panelt az egyik sarokból indítva a helyére próbálni, majd körülrajzolni. Méretezésénél ügyeljünk arra, hogy a mennyezetnél és a padlónál 3-4 mm-t szükséges elhagynunk! A tábla hátsó oldalán (csempe panel ragasztása esetén erre merőleges irányban a falon is) 10 cm-es hézagokat hagyva, vastag ragasztócsíkokat nyomjunk, a széleket maximum 1 cm-re megközelítve. A panel és a fal felületének száraznak valamint por és zsírmentesnek kell lennie! Minden esetben egyeztessük a szomszédos táblák minőségét és színárnyalatát! A táblát a helyére illesztve erősen nyomjuk a falra, hogy a ragasztó az érintkező felületek között szétkenődjön és így azt végleges helyére rögzíthessük oly módon, hogy a helyére nyomott panelt a faltól 10-15 cm-re visszahúzzuk, kb. 1-2 percig így tartjuk, majd ismét nagy erővel a felületre préseljük! A következő táblát, a már falon levő mellé 1-2 mm hézagot hagyva illesszük fel. A padló felett hézagoló ékek segítségével biztosíthatjuk a szükséges térközt. A ragasztót az előzőek szerint kinyomó pisztollyal vigyük fel a táblára, majd azt nyomjuk a helyére. A többi burkolólemezt is hasonlóan ragasszuk fel. A falak külső és belső sarkainál szükséges elhagynunk 5-8 mm dilatációs hézagot, melyet különböző profilú szegőlécekkel fedhetünk le. A táblás csempeburkolatok tökéletes vízállóságát a táblák közötti, valamint az alsó és felső rések kitöltésével kell biztosítanunk. E célra fehér, szilikon alapú szaniter tömítőanyagot használjunk. Ezzel az anyaggal minden táblaélt, a vízvezetéki szerelvények kilépőnyílásának a környékét és minden egyéb rést tökéletesen el kell tömítenünk. A táblák felragasztásához használt ragasztót azonban előbb hagyjuk teljesen megszáradni, mert különben elszínezheti a tömítőanyagot. Az ABT szerelő ragasztó jól megtapad kissé egyenetlen felületeken is, de minden egyes panel felragasztása után, erős nyomás alkalmazásával, térjünk vissza az előző táblához is, annak falhoz préselését megismételve. A burkolat felső- és alsó élét az LP záró és díszítő lécekkel szegélyezve tehetjük még elegánsabbá.